

ПО "СТРЕЛЕЦ-МАСТЕР" КОНСПЕКТ 4/4

КОНФИГУРИРОВАНИЕ



Сделайте клон РР-И-ПРО, после программирования всех устройств. При необходимости заменить РР-И-ПРО, реинициализируйте его и загрузите клон.

Окно дочерних устройств





Вкладка "Разделы"



Вкладка "Группы разделов"

🕅 🖾 🖬 • l					
Конф	игурирование		• ×	Свойства	
Устройс	тва Разделы Группы разделог Выходы Пользовате	ели		✓ 1. Общие	
E Ve Ve				Тип	Группа разде
				Описание	Пожар
	Гр. па разделов 6 (Охрана) Гитиент 2, Раздел 5 (Остузвещатели) Гри га разделов 7 (Опос Осе) Се, иент 2, Раздел 3 (Брачиет) Се, иент 2, Раздел 4 (Оповещатели) Грипп разделов 8 (Вся система)				
Раск	Сепчит 2, Раздел 1 (Сист. устройства) Сепчит 2. Раздел 3 (Браслет) тели) рыть состав чазделов	S 1 2 5 2	∓× ✓ ^ Разделы		
Раск	Сепчит 2, Раздел 1 (Сист. устройства) Сепчит 2, Раздел 3 (Браслет) Тели) рытье Сосстав азделов систе систов сосстав систе систов сосстав систе систов сосстав систе систов сосстав систе систов сосстав соссе для группировки данных по 1		Ф х № ^ Разделы Х	Описание	
Раск	Сег. нт. 2, Раздел 3 (Браслет) Сел. нт. 2, Раздел 3 (Браслет) Тегми) зидатели) РЫТЬ СОСТАВ АЗДЕЛОВ ищите скода заголовки столбцов для группировки данных по на валите спода заголовки столбцов для группировки данных по на валите скода заголовки столбцов для группировки данных по на		Ф × № Разделы Т 4	Описание Описание устройства, вывод	ится в ленте событий
Раск	Сепчит 2, Раздел 1 (Сист. устройства) Сепчит 2, Раздел 3 (Браслет) Сепчит 2, Раздел 3 (Браслет) рыть Состав азделов азделов сиците сюда заголовки столбцов для группировки данных по и виние сода заголовки столбцов для группировки данных по и	Тара (1990) Ким Г	4 х ∨ ∧ Разделы 1 ∧	Описание Описание устройства, вывод	ится в ленте событий
Pack	Сепчит 2, Раздел 1 (Сист. устройства) Сепчит 2, Раздел 3 (Браслет) РЫТЬ СОСТАВ азделов иште сисала заголовки сталбцов для группировки данных по и вание вание 2011: Раздел 003: Раздел 005: Раздел 005: Раздел 005: Раздел	ним •	₽ × Разделы Списо Дост	Описание Описание устройстве, вывод К разделов, упных для	ится в ленте событий Копп е

Перенесите раздел на пустое место в верхнем окне чтобы добавить его в новую группу разделов

Перенесите раздел на существующую группу разделов чтобы добавить его в эту группу

Групп разделов может быть 128 шт. Один раздел может входить в несколько групп или не входить ни в одну.

Сегмент 2
001: Раздел
003: Раздел
004: Раздел
005: Раздел
005: Раздел
006: Раздел

Сист. устройства Браслет Оповещатели Охр. извещатели Пож. извещатели Выделите группу разделов в верхнем окне и все разделы, которые в неё входят подсветятся синим

Выделите раздел в нижнем окне и все группы разделов, которые его содержат также подсветятся синим

Вкладка "Выходы"



Зоны оповещения (Орфей-ПРО и Аврора-ДО-ПРО)

По каким событиям будет запускаться зона?

v	3. Фильтр срабатывания			
	Тревоги (охранная, паника	Выкл		
	Пожары	Вкл		
	Неисправности	Выкл		
	Взятия	Выкл		
	Снятия	Выкл		

К запуску какого речевого сообщения будет приводить срабатывание той или иной группы разделов?



Вкладка "Пользователи"

